3-224-725-08 (1) SONY®

カセットコーダー

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお 使いください。お読みになったあとは、いつでもみられるところに必ず保管して

TCM-900

Sony Corporation @ 2001 Printed in China

品 名 カセットコーダー

型 名 TCM-900

保証書 T11-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林

在此位置插入保证书以完成胶片。

安全のために ⚠警告

●乾電池はコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでく ださい。乾電池の+と-が金属でつながるとショートし、発熱することがありま

•録りなおしのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。 ◆カセットコーダーの不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償につい ては、ご容赦ください。

主な特長

- 再生スピードに加え、再生ピッチ(音の高さ)が調節できる ファイン ロール ロッチ コントロール DPC-Digital Pitch Control(デジタル音程調整)機能。
- 1秒~48秒までのお好きな長さで、繰り返し再生できる IC リピート。 単語やフレーズを復唱する英会話などの学習にたいへん便利です。
- テープの表裏を確かめずに早送り、巻き戻しができる**イージー FF**/ REW付き、録再オートリバース。
- テープ速度を半分にしてテープを2倍の時間使える**録音時間2倍モード** • 大音量でも音割れの少ない音声を再生できるはっきりボイス機能
- (スピーカー再生時)。 • 一定の強さ以上の音声を検知して自動的に録音が始まり、それ以下の 音声になるとテープが止まる VOR(自動音声録音スタート)機能。
- テープカウンターや電池残量などを表示する**液晶ディスプレイ**。
- 録音状況に応じてマイクの感度を切り換えることができる マイク感度スイッチ。

*本機の2倍モード(2.4cm/s)で録音したテープは2倍モードのないテープレコーダー

保証書とアフターサービス

●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 ●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談 窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ


保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

当社ではカセットコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせ ていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合があ りますので、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、サービス 窓口にご相談ください。

各部のなまえ

本体




| イヤホンジャック マイク(プラグインパワー)ジャック 一音量つまみ 録音ランプ

●録音ボタン ■停止ボタン **■**■車井ボタン] 巻戻し/レビューボタン 早送り/キューボタン

▼反転▶スイッチ リピートボタン 12 Ⅲ一時停止ボタン 🔞 マイク感度切り換えスイッチ 4 VORスイッチ フラットマイク スピードコントロールつまみ カウンターリセットボタン ピッチコントロール+、-ボタン リピート時間+、-ボタン DPC切り換えスイッチ 2 録音時間切り換えスイッチ 23 DC IN 3Vジャック

24 スピーカー



] ○(イヤーレシーバー)ジャック RFPFAT(リピート)ボタン 3 HOLD(ホールド)スイッチ 矢印の方向にずらしておくと、誤 ってボタンが押されても動作しま


4 SPEAKER(スピーカー)ボタン 2 秒以上押し続けると、リモコンをつないでいても、スピーカーか ら音が出ます。

5 IC REPEAT CUE(ICリピート キュー)ボタン 6 IC REPEAT REVIEW(ICリピー ト レビュー)ボタン

7 VOL(音量) つまみ

3 Ⅲ(一時停止)ボタン

表示窓



録音時間切り換え表示 テープカウンター表示 電池残量表示 リピート時間表示 ピッチ表示 VOR(自動音声録音スタート)表示 DPC AUTO(オート)表示 DPC MANUAL(マニュアル)表示 雷池交換表示


□ RFPFAT(リピート)表示

準備する


ここでは乾電池での使いかたを説明します。コンセントでの使いかたは、 「電源について」をご覧ください。

乾電池を入れる

①押しながら矢印の方向へずらし、持ち上げる




②単3形乾電池を2本入れる



乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。


新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しな いでください。

乾電池を取り出すときは



電池入れのふたがはずれたときは


電池入れのふたは、開けるときに過大な力を加えると、はずれるようにな っています。はずれた場合は図のように取り付けてください。




録音する

内蔵マイクですぐに録音できます。 録音にはノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。ハイポジション (TYPE II)、メタル(TYPE IV)では正しく録音できないことがあります。

1 カセットを入れる



2 録音時間を選ぶ




標準(4.8cm/s): 通常の録音をするとき。

「2倍」のときより良い音で録音できます。 2倍(2.4cm/s): テープ速度を半分にして2倍の時間録音をするとき。 会議、口述、メモ録音などに適しています。音楽の録音

にはおすすめできません。(60分テープを使うと、両面 で120分間の録音ができます)

3 マイク感度を選ぶ


マイク感度スイッチ を「標準」または 「口述」に合わせ



録音の状態	マイク感度スイッチ
遠くの音や小さい音を録音する	標準
(例:会議を録音するとき)	
近くの音や大きい音を録音する	口述
(例:マイクを口元に近づけて	
録音するとき)	

4 VOR(自動音声録音スタート)機能 を「切」にする

ここでは通常の録音のしかたを説明します。VOR機能は「切」に しておいてください。VOR機能を使った録音については、「録音 の便利な機能を使う」(裏面)をご覧ください。



5 録音する

発信者の声をフラットマイクで明瞭に録音するために、本機を机な どの固い面に水平に置いてください(Boundary effect 方式)。 おもて面から録音が始まり、うら面も続けて録音します(オートリ バース)。うら面が終わると自動的に止まります。

録音ランプ

●録音ボタンを押す

▼再生ボタンが同時に押さ れ、録音が始まります。

録音中は、音の強弱に合わせて録音ランプの明るさが変わります。

操作	押すボタン
録音を止める	■停止
一時停止する	Ⅱ一時停止
	表示窓に「Ⅲ」が点灯します。
	解除する*には、もう一度Ⅱ一時停止を押
	す。
	表示窓の「■■」が消灯します。
カセットを取り出す	■停止を押してから、手でふたを開ける。


*一時停止は■停止ボタンを押した場合にも自動的に解除されます(ストップ ポーズリリース機能)。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 こ無断では使用できません。

テープを聞く

内蔵スピーカーから音が聞こえます。 ノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。

1 カセットを入れる



押すボタン、ずらすスイッチ

表示窓に「Ⅶ」が点灯します。

表示窓の「▮▮」が消灯します。

解除する*には、もう一度■■一時停

再生中に早送り/キューを押し続け

再生中に巻戻し/レビューを押し続

■停止を押してから、手でふたを

■■一時停止

止を押す。

▼反転▶

開ける。

* 一時停止は■停止ボタンを押した場合にも自動的に解除されます(ストッ

プポーズリリース機能)。
** 早送り、巻き戻しをしてテープが巻き取られたあと、そのままにしておくと電池が急激に消耗するので、必ず■停止ボタンを押してください。

キュー/レビュー後、以下のように再生に戻らない場合がありま

す。そのときは、いったん■停止ボタンを押してから、◆▶再生ボ

◆キュー/レビューをしてテープの端まで巻き取られたとき、ボタ

乾電池で使用中、キュー/レビュー後にボタンから指を離すと、

早送り/キュー

巻戻し/レビュー

テープを止める

____ ―時停止する

早送りする**

音を聞きながら早送りする

キュー/レビュー時のご注意

タンを押して、再生を始めてください。

ンから指を離しても再生にならない。

⇔が点灯して、再生にならない。

音を聞きながら巻き戻す

巻き戻す**


(レビュー)

再生面を変える

カセットを取り出す


「標準」または「2倍」を選ぶ

録音時間スイッチを、録音したときと同じ位置に合わせます。市販 の録音済みテープを再生するときは「標準」を選んでください。




3 DPCスイッチを「切」にする

ここでは通常の再生のしかたを説明します。DPC機能を使った再 生については「再生スピードを調節する(DPC 機能)」(裏面)をご 覧ください。




再生する

おもて面から再生が始まり、うら面も続けて再生します(オートリ バース)。うら面が終わると自動的に止まります。



テープ速度がおかしいときは、録音時間スイッチを確認してくださ

録音の便利な機能を使う



録音する面を選ぶ

両面を続けて録音する

- **1** 録音を始める面をふた側にしてカセットを入れます。
- 2 **◆**反転▶スイッチが「おもて面」であることを確認します。
- **3** 録音を始めます。

おもて面(ふた側の面)の録音が終わると、自動的にうら面(本体側の面)から 録音が始まります。(ただし、おもて面からうら面に切り換わる間、数秒間 録音がとぎれます。)うら面の録音が終わると、自動的に停止します。

片面だけを録音する

- 1 録音をする面を本体側にしてカセットを入れます。
- 2 **▼**反転▶スイッチを「うら面」にします。
- **3** 録音を始めます。

録音はうら面から始まります。うら面の録音が終わると、自動的に停止し

●録音する面のツメが折れていないことを確認してください。

- ●停止中にふたを開けるとテープの走行方向は自動的におもて面になります。再び操 作すると、必ずおもて面を録音します。 •録音中は◀反転▶スイッチは使えません。

テープカウンターを使う

録音を始める前に、カウンターリセットボタンを押してテープカウンター を「000」にします。録音の頭を探すのに便利です。テープカウンターは おもて面を走行中は数字が増え、うら面を走行中は数字が減っていきま

音がしたとき自動的に録音を始める(VOR機能)

VORスイッチを「入」にしておきます。

●録音ボタンを押すと、ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録 音が始まり、音が小さくなると止まります。録音の途中でテープを止める 手間がはぶけるので口述録音するときに便利です。また、空録音の部分が なくなり、テープが有効に使えます。

録音中にVORスイッチを「入」にすることもできます。

- VOR機能は周囲の環境や使用条件に左右されます。状況に合わせてマイク感度ス イッチを「標準」または「口述」にしてください。VORスイッチを操作しても思い 通りに録音できないときは、VORスイッチを「切」にしてください。
- •音を感じてから録音が始まるので、言葉の初めの部分は録音されないことがありま す。大切な録音のときは、VORスイッチを「切」にしてください。

録音中の音を聞くには

付属のリモコン付きイヤーレシーバーをイヤホンジャックにつなぎます。 モニター音はリモコンの音量つまみで調節できます。録音される音の大き さは一定に保たれます。

後追い録音をする

たものの一部分を修正したいときなどに便利です。

そこから再生が始まります。

外部マイクや他の機器から録音する


状況に合わせてVOR機能もお使いいただけます。

ご注意 録音する前に

- ●接続コード類のプラグはしっかり差し込んでください。
- ●接続や音量調節の失敗を防ぐため、本番前に試し録音をしてください。 • 下の例はソニー製品の場合です。他社製品との接続がうまくいかないときは、その
- 製品の説明書をご覧ください。

外部マイク(別売り)で録音する

マイクジャックにプラグをしっかり差し込むと、内蔵マイクは自動的に切 れ、外部マイクの音を録音します。プラグインパワー対応のマイクを使う と、マイクの電源は本機から供給されます。



本機にカセットを入れ、●録音ボタンを押します。

他の機器から録音する




RK-G64(別売り)など EAR, EARPHONE, ②、またはREC OUT

テープレコーダー、 テレビ、ラジオなど

- **1** 本機にカセットを入れます。
- 2 他の機器の録音する音を出し、聞きやすい音量にします。(テレビやラ ジオのREC OUTやcoiジャックなどから録音するときは、他機の音量 を変えても録音には影響しません。)
- 3 本機の●録音ボタンを押します。

▶テープを聞く一応用


再生スピードを調節する(DPC機能)



- ゆっくり再生する:遅い 側

節する


- 2 スピードコントロールつまみを調節します。
- 速く再生する:速い 側
- 音を低くする: -ボタン 音を高くする:+ボタン



ご注意

- •電池が消耗しているときに、スピードコントロールつまみを急に動かすと停止する ことがあります。ゆっくり動かすか、電池を交換してください。

リピート再生する(ICリピート機能)



リピート時間

表示窓に「III」が点灯し、REPEATが点滅

解除するには、もう一度Ⅲ一時停止を押

停止時にリピート時間+ または –

1 表示窓を見ながら、リピート時間ボタ **表示窓**

3 くり返したい部分の最後でリピートボタンを押します。指定した秒数だ

押すボタン

リピート

します。

•リピートボタンは、テープを再生しているときに押してください。一時停止中にボ

•リピート再生中にリピート時間+ または –ボタンを押すと、普通の再生に戻りま

• 普通の再生を始めてからリピートボタンを押すまでの時間が指定したリピート時間

●普通の再生中に一時停止した部分は無音部として、キュー/レビューした部分は早間

付属のリモコンをつなぐと、リピート操作が簡単にできます。また、リ

3 スピーカーで聞くときは、リモコンのSPEAKERボタンを2秒以上押し

5 くり返したい部分の最後で、リモコンのREPEATボタンを押します。

押すボタン

REPEAT

が鳴ります。

音が鳴ります。

リピート部分を早戻しする IC REPEAT REVIEWを押し続ける。

リモコンのΩジャックにイヤーレシーバーをしっかり差し込み、本体の音

量つまみを7分目程度に合わせます。音量は、リモコンの音量つまみで調節

してください。本体にリモコンをつなぐと、スピーカーからの音は自動的

リピート部分を早送りする IC REPEAT CUEを押し続ける。

スピーカーからの音を消す SPEAKERボタンを短く押す。

○ジャック── C── REPEATボタン

★ ► SPEAKERボタン

WOLつまみ

— Ⅲボタン

--- IC REPEAT CUEボタン

解除するには、もう一度一時停止を押す。

キュー中、「ピー、ピー…」という確認音

1秒間押していると、約3秒分進みます。

レビュー中、「ピー、ピー…」という確認

1秒間押していると、約3秒分戻ります。

SPEAKERボタンを2秒以上押す。

■■一時停止

ンでリピート時間(1秒~48秒)を決め

+を押すと1秒ずつ増え、-を押すと

1秒ずつ減ります。押し続けると、数

2 ◀▶再生ボタンを押して再生を始めます。

け前に戻り、くり返し再生されます。

• リピート再生時はテープ再生時と音質が多少異なります。

より短い場合は、再生された分だけリピートします。

リモコンでリピート再生する

ピート部分の中で、キュー/レビューができます。

スイッチ ̄

1 付属のリモコンをイヤホンジャックにつなぎます。

2 HOLDスイッチを矢印と反対の方向にずらします。

続けて、スピーカーから音が出るようにします。

タンを押しても、リピート再生にはなりません。

き音としてリピート再生されます。

字が速く変わります。

普通の再生に戻る

リピート時間を変える

一時停止する

ご注意

イヤホン

ジャックへ

4 再生を始めます。

普通の再生に戻る

(ICリピート キュー)

(ICリピート レビュー)

スピーカーから音を出す

に出なくなります。

付属のイヤーレシーバーで聞くときは

一時停止する

スピーカーで再生中でも、一度リモコンをイヤホンジャックから抜いてしまうと、再 び差し込んだときにはスピーカーから音が出なくなります。そのときは、SPEAKER ボタンを2秒以上押し続けてください。

▶電源

電源について

乾電池を交換する時期

電池が消耗すると、電池交換お知らせ表示が点灯します。 録音ランプが暗くなり、テープ走行が不安定になったり雑音が多くなった りしますので、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。 乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

衣小	□ ▼	□ → □	2 → □
意味	残量は 充分です。	残量が少なく なってきました。	電池が消耗しています。 しばらくすると、本体の
			動作が止まります。

- ●電池を交換した後は、一度動作させるまで△、一度動作させるまで△へ、 ●早送り(キュー)/巻き戻し(レビュー)中に電池交換表示⇔が点灯することが
- ありますが、正常に動かないときのみ、電池を交換してください。 ●⇔ランプが点灯しても、しばらくはテープが正常に動きますが、内蔵ス
- ピーカーから大きな雑音が出たり正しく録音されていないことがあります ので、必ず乾電池を交換してください。 ●テープの動きはじめやテープの終わりで、電池交換表示⇔が瞬間的に点
- 灯することがあります。表示がすぐに消えた場合は、乾電池を交換する必 要がありません。

乾電池の持続時間

使用電池	録音時(JEITA*)	再生時(JEITA)	DPC再生時**
ソニーアルカリ乾電池 LR6(SG)使用時	約12時間	約10時間	約6.5時間
ソニーマンガン乾電池 R6P(SR)使用時	約3時間	約2時間	約1.5時間

- ットテープ使用、音量7分目程度でミュージックテープを再生した場合。) ** DPCスイッチが「オート」で、スピードコントロールつまみを速い側に回しきっ
- た場合。

電池の持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

コンセントにつないで使う

- **1** ACパワーアダプターAC-E30L(別売り)を本体のDC IN 3Vジャックに つなぎます。

●この製品には、別売りのACパワーアダプ




▶その他

お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングキット(KK-41)でヘッド、 キャプスタン、ピンチローラーをきれいにしてください。



イヤーレシーバーから音が出ない。

音が不安定で急に音程が狂う。

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナーやベ ンジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

故障かな?

修理に出す前にもう一度お調べください。ご不明な点があるときはテクニ カルインフォメーションセンターへお問い合わせください。

症状	原因/処置
カセットが入らない。 カセットぶたが閉まらない。	カセットの向きが正しくない。
操作ボタンを押しても動作しない。	 ・乾電池の⊕と⊖の向きが正しくない。→ 向きを確認して入れなおす。 ・乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいものと交換する。 ・ACパワーアダプターが正しく接続されていな
リモコンのボタンを押しても動作 しない。 	リモコンがHOLD(ホールド)状態になっている。→ HOLDスイッチを矢印と反対の方向へずらす。
録音できない。	・カセットが入っていない。・カセットのツメが折れている。→録音内容を消してもよい場合は穴をふさぐ。
録音が途中で止まる。	• VORが働いている。VORを使用しないときは スイッチを「切」にする。
前の音が完全には消えない。	・消去ヘッドが汚れている。→ クリーニングする。・ハイポジション、メタルのテープを使っている。
再生できない	・うら面の状態でテープが終わりまで巻き取られている。→ ▼反転▶スイッチをおもて面にする。
スピーカーから音が出ない。	イヤーレシーバーが差し込まれている。

SPEAKERボタンを2秒以上伸す。

n。・リモコンの音量が最小になっている。 ・本体の音量が最小になっている。→ 7分目くら

●乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいもの

と交換する。 •録音/再生ヘッドが汚れている。→ クリーニング

・ピッチを調節すると、多少音質が変わります(なりが聞こえたり、Tコーがかかったように関

・カセットテーノを人に一カー・シェに巨塚県 め、テープが磁化されて音質が劣化した。・ハイポジション、メタルのテープを使って

●乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいもの

キャプスタンやピンチローラーが汚れている。→ クリーニングする。

・録音時間スイッチの位置が、録音時と違う位置にある。→ 反対側に切り換える。・DPCスイッチが「オート」または「マニュア

外の位置にある。 • 乾電池が消耗している。→ 2本とも新しいもの

スピードコントロールつまみを回 •DPCスイッチが「切」になっている。 」てもスピードが変わらない。


リピート再生の音質がよくない。 ・リピート部分はICに記録したものるので、音質は多少悪くなります

ッチコントロールボタンを押し •DPCスイッチが「切」または「オート」になっ

なりか聞こえたり、エコールかかったあった同こえるなどが、故障ではありません。
•カセットテープをスピーカーの上に直接置いたた

2 ACパワーアダプターをコンセントにつなぎます。

ターAC-E30L(極性統一形プラグ・JEITA ワーアダプターを使用すると、故障の原因 になることがあります。



使用上のご注意

録音について

●録音には、必ずノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。(ハイポジション/メタ ルテープでは正しく録音できないことがあります。)

•マイクジャックに外部マイクや接続コードが差し込まれていると、内蔵マイクを 使っての録音はできません。

•内蔵マイクを強く押さないでください。マイクが変形し、雑音の原因となります。 •録音中、マイクを電灯線や蛍光灯に近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。 •録音中はスピーカーから音は出ません。付属のイヤーレシーバーで聞いてください。 •録音中の音をイヤーレシーバーで聞いているとき、音量を上げすぎるとイヤーレシー バーの音をマイクが拾い、ピーという音が生じることがあります(ハウリング現象)。 この場合は音量を下げてください。

大切な録音を守るには

カセットのツメを折ると録音状態にできなくなるので、録音した音声を誤って消して しまうミスが防げます。ツメを折っても穴をふさぐと再び録音できます。



取り扱いについて

•落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。 リモコンやイヤーレシーバーのコードを強く引っぱらないでください。 次のような場所には置かないでください。

- -温度が非常に高いところ(60℃以上)。
- 直射日光のあたる場所や暖房機器の近く -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)
- 風呂場など湿気の多いところ。
- 磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ーほこりの多いところ •温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)では液晶表示が見にくくなった
- り、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに戻り
- 長時間テープについて
- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送 り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合が
- •エンドレスカセットテープについて
- エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場
- •付属のイヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中 止して医師またはテクニカルインフォメーションセンター、ソニーの相談窓口にご 相談ください。

イヤーレシーバーについて

まわりの人のことを考えて

付属のイヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎ て、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、イヤーレシーバーで聞くとき はいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき

キャッシュカードや定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づ けると、マグネットの影響で磁気が変化してカードが使えなくなることがあり ますので、ご注意ください。

万一故障した場合は、内部を開けずにテクニカルインフォメーションセンターまたは お買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

主な仕様

トラック方式 コンパクトカセットモノラル 直径 36 mm 4.8 cm/s、2.4 cm/s のスピード切り換え テープ速度

(標準-2 倍モード切り換え) 周波数範囲(JEITA*) TYPE I (ノーマル)カセット 150 Hz~6.300 Hz (録音時間スイッチ (標準 | 時)

マイク(ミニジャック/プラグインパワー対応)(1) 最小入力レベル 0.12 mV

インピーダンス 3 kΩ 以下のマイク用 出力端子 イヤホン(ミニジャック)(1)

負荷インピーダンス 8 Ω~300 Ω のイヤホン用 実用最大出力(DC時) スピーカー 250 mW(JEITA)

スピードコントロール可変範囲 約+100%~-50%(録音時間スイッチ「標準」時)

約+100%~-30%(録音時間スイッチ「2倍」時 ピッチコントロール可変範囲

約+1オクターブ~-1オクターブ

DC 3 V、単3形乾電池2本使用

最大外形寸法 約 86.7 mm × 112.8 mm × 35.7 mm(幅/高さ/奥行き) 最大突起部含む

ご使用時 約 280 g(マンガン乾電池2本、カセットテープ HF60を含む) 付属品

ソニーマンガン乾電池 (単3形)R6P(SR)(2)お試し用** ・リモコン(1) キャリングポーチ(1)

取扱説明書・保証書(1) /ニーご相談窓口のご案内(1) 別売りアクセサリー ACパワーアダプター AC-E30L(極性統一形プラグ・JEITA 規

ェ/ エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-T15 カーバッテリーコード DCC-E230

接続コード RK-G64 クリーニングキット KK-41 クリーニングカセット CHK-1W/C-1KW

* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ** 付属のマンガン乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池を

おすすめします。 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは http://www.sony.co.jp/supporホームページをで活用ください。




ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

再生中に●録音ボタンを押すと、そこから録音状態になります。録音され 録音したものをすぐに聞く(ワンタッチレビュー) 録音中に巻戻し/レビューボタンを押すとテープが巻き戻され、手を離すと

再生速度に合わせてピッチを自動調整する


- **1** DPCスイッチを「オート」にします。
- 速く再生する:速い 側

- ゆっくり再生する:遅い 側



再生中にDPCスイッチを切り換えると一瞬音が途切れます。

• DPC機能を使用したとき、原音と同じピッチにはなりません。また音質も多少異な



2 スピードコントロールつまみを調節します。

再生音のピッチ(音の高さ)と再生速度を別々に調

- **1** DPCスイッチを「マニュアル」にします。
- ピッチ表示が変わります。

特定の部分をくり返し聞くことができます。くり返す長さ(リピート時間) は、1秒~48秒の中から選べます。

